MONTAGEANLEITUNG FÜR AUFKLEBER

TROCKENVERKLEBUNG

Wir verwenden ausschließlich wetterbeständige, hochwertige Folie zur Fahrzeugbeschriftung im Außenbereich, die eine Haltbarkeit von **ca. fünf bis sieben Jahren** aufweist, abriebsfest ist und nicht ausbleicht. Die Folie ist durchgefärbt und das Motiv und der Wunschtext ist dadurch bei der Anbringung von innen genauso gut erkennbar wie bei der Anbringung von außen. Bei getönten Scheiben empfehlen wir jedoch die Anbringung von außen.

Unsere Aufkleber sind ganz einfach anzubringen. Wie einfach das geht, sehen Sie an der unten stehenden ausführlichen Anleitung. Bereits drei Tage nach der Anbringung an Ihrem Auto ist der Aufkleber waschanlagenfest und Sie werden lange Freude daran haben. Die Aufkleber lösen sich im Übrigen bei hohen Außen- bzw. Innentemperaturen nicht von selbst ab. Auch das Einschalten der Heizung für die Heckscheibe beeinflusst die Klebekraft des Aufklebers nicht, selbst wenn er direkt über den Heizungsdrähten angebracht wurde. Allerdings sollten die Aufkleber nicht im Wischbereich der Scheibenwischer angebracht werden.

Hinweis: Beim Anbringen der Aufkleber bitte **nicht** an dem rückseitigen Raster und an den Schnittkanten orientieren! Dadurch können die Aufkleber möglicherweise schief angebracht werden. Führen Sie die Montage nur bei Temperaturen **über 8 °C** durch.

1. **Reinigung der zu beklebenden Fläche:** Säubern Sie die zu beklebende Stelle gründlich von Fett und Schmutz. - **Keine Politur** verwenden!

2. Legen Sie den ausgepackten Aufkleber mit dem Motiv nach unten zeigend auf einen flachen, festen Untergrund. Streichen Sie anschließend mit Ihrer Hand oder einem Gegenstand mit flacher Kante (beispielsweise ein Buchrücken oder eine CD-Hülle) vollflächig über den Aufkleber.
   Beginnen Sie dabei in der Mitte und streichen Sie sternförmig nach außen.

3. Lassen Sie den Aufkleber, **mit dem Motiv nach unten zeigend**, auf dem flachen Untergrund liegen. Lösen Sie nun an einer Ecke das karierte Silikonpapier und ziehen Sie es langsam und flach nach hinten ab. Dabei bleibt der Aufkleber auf der Transferfolie haften. Sollten einzelne Teile am Silikonpapier verbleiben, dann streichen Sie das Silikonpapier einfach mit der Hand zu dieser Stelle zurück und drücken den störrischen Abschnitt noch mal fest an. Nun sollte es sich problemlos vom Silikonpapier lösen.

www.kahlert-werbetechnik.de | Freisinger Straße 6, 85376 Massenhausen
E-Mail: info@kahlert-werbetechnik.de | Telefon: 08165 - 60 99 69 0

KAHLERT WERBETECHNIK

4 Richten Sie den Aufkleber aus und kleben Sie ihn mit **Transferfolie** auf die gewünschte Stelle auf.

5 Streichen Sie mit einem **flachen, stumpfen Gegenstand** (z. B. alte EC-Karte) **mit Druck** über die Transferfolie oder drücken Sie den Aufkleber mit der flachen Hand fest an.

6 **Ziehen** Sie die durchsichtige Transferfolie **vorsichtig ab**.

7 Fertig! Der Aufkleber ist nach **ca. drei bis fünf Tagen waschanlagenfest**.
Die Haltbarkeit im Außenbereich beträgt ungefähr **fünf bis sieben Jahre**.

ENTFERNEN DER AUFKLEBER

Zum Entfernen der Aufkleber kann man diese mit einem Föhn leicht erwärmen. Klebereste können je nach Untergrund (bitte vorab testen, ob Beeinträchtigungen entstehen können) mit **Alkohol**, also z. B. **Isopropanol** oder **Kleberestentferner** entfernt werden.

Zur Beachtung:
Die Aufkleber nach Erhalt schnellstmöglich verarbeiten. Lange Lagerzeiten können dazu führen, dass sich die Aufkleber schlecht von der Trägerfolie ablösen lassen.
Unsere Aufkleber werden nach Bestellung hergestellt und sind somit keine Lagerware.

Die Aufkleber sind nur 1x verwendbar.
Für **große Aufkleber** empfehlen wir die **Nassverklebung.**

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS MIT IHREM AUFKLEBER!

NASSVERKLEBUNG

Besonders zu empfehlen bei großen Aufklebern für eine blasenfreie Verklebung.

VORBEREITUNGEN - WAS SIE BENÖTIGEN:

- ein Rakel oder eine Bankkarte
- eventuell ein Cuttermesser
- etwas Malerkrepp
- ein sauberes Tuch
- Glasreiniger, Isopropanol, Spiritus
- eine Sprühflasche: gefüllt mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel

1. **Reinigung der zu beklebenden Fläche:** Die zu beklebende Fläche gut reinigen **(mit Glasreiniger, Isopropanol, Spiritus)**. Sie darf keine Fett- oder Kleberückstände aufweisen.

2. **Position des Aufklebers markieren:** Aufkleber einmal an die Stelle halten, wo er später montiert werden soll. **Position markieren**, z. B. mit Malerkrepp. Die Markierung sollte sich nach der Montage einfach wieder entfernen lassen.

3. **Trägerpapier komplett entfernen:** Direkt vor dem Verkleben des Aufklebers mit dem Rakel sorgfältig und gründlich an das Transferpapier anreiben. Dadurch lösen sich auch kleine Teile wie i-Punkte besser von der Transferfolie. Den Aufkleber umdrehen, Sie sehen das Trägerpapier. Das Trägerpapier, bei einer Ecke beginnend, **im flachem Winkel (180°)** langsam und vollständig nach hinten abziehen. Darauf achten, dass keine Teile am Papier haften bleiben. Bei Bedarf das Transferpapier etwas zurück klappen, mit den Fingern über die Stelle reiben und nochmals abziehen.

4. **Aufkleber anreiben:** Die Aufkleberrückseite und den zu beklebenden Untergrund satt mit dem vorbereiteten Gemisch einsprühen. Aufkleber umdrehen und an der Markierung ansetzen. Der Aufkleber „schwimmt" jetzt auf dem Wasser und **kann in der Position verändert oder wieder komplett abgezogen werden.**
   Wenn der Aufkleber an der gewünschten Position ist kann der Aufkleber von innen nach außen mit einem **Rakel** oder einer **Bankkarte** angerieben werden. Luft und Flüssigkeit wird hierbei heraus gedrückt. Mit einem **Tuch** leicht trocken reiben.

5 **Transferpapier trocknen lassen:** Transferpapier etwas antrocknen lassen.

Bei der Montage des Aufklebers **auf Autolack, Schildern aus Plastik oder Metall** ca. **30 min** warten. Bei der Montage **auf Glas** ca. **60 min bis zu 4 h** warten.

Wichtig: Die Trocknungszeit ist stark abhängig von der Umgebungstemperatur!

6 **Transferpapier entfernen:** das Transferpapier im **flachen Winkel (180°) nach hinten** abziehen. Sollten sich Teile des Aufklebers immer noch lösen, dann einfach noch warten. Ist das Papier entfernt - Aufkleber nochmals anreiben. Vorsichtig, damit keine Kratzer entstehen. Eventuell einen Filzrakel verwenden oder ein Tuch um das Rakel schlagen.

7 **Nach der Verklebung:** Die endgültige Klebekraft erreicht der Aufkleber erst **nach 24 bis 48 h.** Schaufenster nicht sofort putzen!

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS MIT IHREM AUFKLEBER!

www.kahlert-werbetechnik.de | Freisinger Straße 6, 85376 Massenhausen
E-Mail: info@kahlert-werbetechnik.de | Telefon: 08165 - 60 99 69 0